



Propionsäurebakterien - meine Selbstkontrolle

Ich übernehme Verantwortung und kontrolliere mich selber!

Kontrollpunkt	ja 	nein
Der Service der Melkanlage wurde in jüngster Zeit durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Gummiteile, welche schwärzen, müssen ersetzt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Dichtungen des Milchtanks und der Melkanlage sind sauber und in gutem Zustand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich reinige die Melkanlage alternierend (morgens sauer, abends alkalisch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Reinigungstemperatur ist in der Norm (am Anfang 80°C, am Ende mindestens 55°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bleibt kein Restwasser in der Melkanlage in der Zwischenmelkzeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Stallgerätschaften sind sauber (Stiel, Besen, Gabel, Melkstuhl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe keine Schweine in der unmittelbaren Umgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich reinige die Melkanlage zuerst aussen mit Wasser, welches ich anschliessend ausleere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe in den letzten mindestens 15 Tagen keine Gülle auf das Futter ausgetragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach der Reinigung mache ich nichts mehr ausser das Sammelstück trocknen lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Waschrampe ist sauber, auch unter der Aufnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Reinigungsturbulenz ist genügend stark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der lange Vakuumschlauch ist sauber und der Melkeimer ist dicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich benutze kein anderes Gefäss um die Milch in die Kannen oder in den Tank zu leeren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Hände haben glatte Haut und werden vor dem Melken gewaschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zitzen sind sauber und ich melke die ersten Milch-Strahlen ab, bevor ich das Melkaggregat anhänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Verschraubungen der Milchleitung sind angezogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Milchfilter wird nach jedem Gebrauch gewechselt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Krippen werden mindestens 1 Mal täglich bis in die Ecken geputzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe meine Vakuumleitung kontrolliert, bei Bedarf spüle ich sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe kontrolliert, dass meine Melkeimer und der Milchtank keine kleinen Risse haben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertung

Für eine erfolgreiche Selbstkontrolle müssen alle Kreuze in der « JA » - Kolonne sein

Wir stehen zur Verfügung um Korrekturen anzubringen:
Ihr Käser oder das Team CASEi – Sie finden die Kontakte unter: www.casei.ch